


MONITOR SPEAKER

MS150

取扱説明書



このたびは、YAMAHAモニタースピーカーMS150をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

MS150には、150 Wの大出力パワーアンプと、LINE OUT端子 (BYPASS機能付)を備えた簡易ミキサーとを搭載しておりますので、幅広い用途にお使いいただけます。

MS150の性能を十分に発揮させると共に、いつまでも支障なくお使いいただくため、ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。

! 安全上のご注意 ―安全にお使いいただくため―

安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みください。 またお読みになったあと、いつでも見られるところに必ず保存してください。

絵表示 この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

▲ : 注意(危険・警告を含む)を促す事項 ○ :決しておこなってはいけない禁止事項

●:必ずおこなっていただく強制事項

設置されるとき



- この機器はAC100V専用です。それ以外の電源 (AC200V、船舶の直流電源など)では使用しな いでください。火災・感電の原因となります。
- この機器に水が入ったり、機器がぬれたりしな いようご注意ください。火災・感電の原因となり ます。雨天・降雪時や海岸・水辺での使用は特に ご注意ください。
- ■源コードの上に重い物をのせないでくださ い。コードに傷が付くと、火災・感電の原因とな ります。とくに、敷物などで覆われたコードに 気付かずに重い物を載せたり、コードが本機の 下敷きになることは、起こりがちなことですの で、十分にご注意ください。

使用中に異常が発生したとき



断線・芯線の露出など、電源コードが傷んだら、 お買上げ販売店に交換をご依頼ください。そのま まで使用すると、火災・感電の原因となります。



● 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異 常がみとめられたときは、すぐに機器本体の電 源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いてください。そのあと、異常がおさまる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。 異常状態のままで使用すると、火災・感電の原因 となります。




プラグをコンセント から抜け

内部に水などの異物が入った場合は、すぐに機 器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。そのあと、販売 店にご連絡ください。そのままで使用すると、 火炎·感電の原因となります。

ご使用になるとき



- この機器の上に水などの入った容器や小さな金 属物を置かないでください。こぼれたり、中に 入ったりすると、火災・感電の原因になります。 花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品なども同 様です。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に 曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱し たりしないでください。コードが破損して、火





■ 電が鳴りだしたら、早めに機器本体の電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

落雷のおそれがあるとき、電源プラグが接続さ れたままならば、電源プラグには触れないでく ださい。感電の原因となります。



- この機器を改造しないでください。 火災・感電の 原因となります。
- この機器のカバーは絶対に外さないでくださ い。感電の原因になります。

内部の点検・整備・修理が必要と思われるとき は、お買上げ販売店にご依頼ください。



万一、この機器を落としたり、キャビネットを 破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店 にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

△注意

この欄に記載されている事項を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的 損害が発生したりする可能性があります。

設置されるとき



- 調理台や加湿器のそばなど、**油煙や湯気**が当たるような場所には置かないでください。火炎・感電の原因となることがあります。
- ◆ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定 な場所には置かないでください。落ちたり、倒 れたりしてけがの原因となることがあります。
- 電源コードを熱器具に近付けないでください。 コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因になり ます。
- 窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に**温度**が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所には置かないでください。 火炎・感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- ■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ずプラグを持ってください。コードを引っ張ると、電源コードが傷ついて、火災・感電の原因となることがあります。



プラグをコンセン | から抜け 機器を移動する場合は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

ご使用になるとき



- オーディオ機器を接続する場合は、接続するすべての機器の電源を切ってください。 それぞれの機器の取扱説明書に従い、指定のコードを使用して接続してください。
- 電源を入れる前に音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



● 音が**歪んだ**状態で、長い時間、使わないでください。スピーカーが発熱し、火炎の原因となることがあります。



プラグをコンセント から抜け 旅行などで、長期間この機器をご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントからぬいてください。火災の原因となることがあります。

お手入れについて



● 定期的な機器内部の掃除が必要です。長いあい だ掃除をせずに、機器の内部にほこりがたまっ たままにしておくと、火災や故障の原因となる ことがあるからです。

掃除および費用については、お買上げ販売店に ご相談ください。

掃除の間隔は1年に一度くらい、時期は湿気の多くなる梅雨の前が、もっとも効果的です。




お手入れの際は、安全のため、電源プラグをコンセントからぬいてください。感電の原因となることがあります。

目次

特長	1
各部の名称と機能	
接続例	3
仕様	4
ブロック&レベルダイアグラム	4
寸法図	5
保護回路について	5

特長

- 30 cmウーハーとホーンツィーターにより、くせのないフラットでクリアな音質を実現。
- 150 Wの大出力パワーアンプを内蔵しており、幅広い用途 に対応。
- 3系統の充実した入力系統を持ち、-50 dB~+4 dBまでの 機器の接続が可能。
- HIGH/LOWの2バンドイコライザー、マスターボリューム、BYPASSスイッチ、LINE OUT端子を備えた簡易ミキサー機能。
- 過大入力、過大出力、および放熱板の発熱時に保護回路が 作動して、スピーカー本体を保護。



① POWERスイッチとインジケーター

スイッチをON側にすると電源が入り、インジケーターが 点灯します。

ただし、本体保護の目的により、ONにした後4~5秒間は音が出ません。

② LINE OUT端子と

切換えスイッチ (BYPASS/MASTER・EQ ON)

もう1台のMS150をカスケード接続するためのモノラル フォンジャックです。

切換えスイッチにより出力内容を変更できます。

BYPASS ... INPUT 1~3の入力信号がミックスされて出力 します。出力レベルは一定で、音量の調整やイ コライジングはおこなえません。

MASTER · EQ ON

INPUT 1~3の入力信号がミックスされた信号 に対して、音量の調整やイコライジングをお こない出力できます。

③ MASTERコントロール

全体の音量を調整します。

機器の接続や取り外し、電源のON/OFF時は、"MIN"の位置にしてください。

④ EQコントロール

LOW 低音域 (70 Hz) を±8 dBの範囲でブースト またはカットします。

HIGH 高音域 (10 kHz) を±10 dBの範囲でプース トまたはカットします。

コントロールの位置が中央のクリックストップの位置にあるときは、フラットな特性が得られます。

⑤ INPUT 1と2のGAINコントロール

INPUT 1と2のヘッドアンプ部のゲイン (利得) を調整します。右に一杯に回すとマイクロフォンに適し (ゲイン最大)、左に一杯に回すとライン出力機器に適しています。ライン機器を接続した際、歪みが発生してGAINコントロールでは調整しきれない場合は、接続した機器の出力レベルを下げてください。

⑥ ATT. (アッテネーター) スイッチ スイッチをON側にすると、INPUT 1の入力信号が14 dB 衰します。+4 dB出力の機器を接続するときに使います。

⑦ INPUT 1端子

XLR-3-31タイプのバランス型端子で、マイクロフォンやライン出力機器が接続できます。INPUT 1のGAINコントロール⑤で、最適な入力感度が得られるように調整します。また、ATT.スイッチ⑥により、入力感度と入力インピーダンスを変更できます。

⑧ INPUT 2端子

アンバランス型のフォンジャックです。マイクロフォンやライン出力機器が接続できます。INPUT 2のGAINコントロール⑤で、最適な入力感度が得られるように調整します。

⑨ INPUT 3端子


アンバランス型のフォンジャックです。電子楽器(キーボードなど)やオーディオ機器などが接続できます。入力感度は-10 dBで固定です。

接続例

■ システム例 1

MS150には、アンプが内蔵され、INPUT端子が3系統装備されていますので、簡単なミキシングがミキサーやアンプなしでおこなえます。

図に示すように音声、生演奏、および録音済の音を簡単にミックスして拡声できます。




■ システム例 2

LINE OUT端子とINPUT 3端子を利用して、MS150をカスケード接続できます。カスケード接続すると簡単にスピーカーの増設が可能です。なお、カスケード接続は3台くらいまでが適当です。

第1スピーカーのLINE OUT端子の切換スイッチの設定により、2通りの使い方ができます。

① BYPASS : 第1スピーカーの音量、音色に関係なく、第2スピーカーに信号が出力されます。

② MASTER & EQ ON : 第1スピーカーの音量、音色を調整すると、第2スピーカーも同時にコントロールされます。





仕様

```
周波数帯域
● 総合仕様
                                                                LINE OUT: [フォンジャック: アンバランス]
  形式
    バスレフ型 パワード・スピーカー
                                                                          30 Hz~20 kHz (BYPASS)
                                                              ハム&ノイズ
  再牛周波数帯域
                                                                SP OUT
                                                                        : [RL=6 \Omega]
    50 Hz~18 kHz (EQ [HIGH, LOW] : センター)
  最大出力音圧レベル
                                                                          ≤-66 dB
                                                                          (MASTER: Min.)
    118 dB (1m) on axis
                                                                          (Rs=150 Ω, fc=12.7 kHz 6dB/OCT LPF)
                                                                LINE OUT: [フォンジャック: アンパランス]
    373×470×301 mm
                                                                          ≤-98 dB
  重量
    18 kg
                                                                          (ATT.
                                                                                         : OFF)
                                                                          (LINE OUT
                                                                                         : BYPASS)
  スピーカー部
                                                                          (INPUT 1, 2
                                                                                         : LINE)
                                                                          (Rs=150 \Omega, fc=12.7 kHz 6dB/OCT LPF)
  ユニット構成
                                                              [コントロールおよびインジケーター]
    LF: 30 cm Cone × 1 (JA32520A)
    HF: Horn×1 (JA08570)
                                                               コントロール
                                                                INPUT 1 : MIC~LINE
  出力音圧レベル
    97 dB (1W, 1m)
                                                                INPUT 2 : MIC~LINE
                                                                EQ(LOW): ±8 dB* @ 70 Hz
  公称インピーダンス
                                                                EQ(HIGH): +10 dB* @ 10 kHz
    60
                                                                MASTER
● アンプ部
                                                                INPUT 1 ATT. (-14 dB)
                                                                          ON/OFF
  [入力仕様]
                                                                LINE OUT : BYPASS/MASTER & EQ ON
  入力感度/インピーダンス
    INPUT 1: [XLR-3-31タイプ: バランス]
                                                                POWER : ON/OFF
              -50 \text{ dB} \sim -10 \text{ dB}/7 \text{ k}\Omega \text{ (ATT. : OFF)}
                                                               インジケーター
               -36 \text{ dB} \sim +4 \text{ dB}/10 \text{ k}\Omega \text{ (ATT. : ON)}
                                                                赤色 LED :電源ON時点灯
    INPUT 2 : [フォンジャック:アンパランス]
                                                              [電源]
AC 100 V, 50/60 Hz
               -50 \text{ dB} \sim -10 \text{ dB}/10 \text{ k}\Omega
    INPUT 3 : [フォンジャック: アンバランス]
-10 dB/10 kΩ
                                                              [消費電力]
                                                                105 W
                                                              [オプション]
シーリングプラケット : BCS 251
  [出力仕様]
  定格出力(スピーカー出力)
                                                                ウォールブラケット
    SP OUT : [RL=6 \Omega]
                                                                                   : BWS251-300, 400
  150 W @ 1 kHz, THD=1 %
出力レベル/インピーダンス
                                                                バトンプラケット
                                                                                   : BBS251
    LINE OUT : [フォンジャック:アンバランス]
                                                                 :変化量(相対値)を示す。
              -10 dB/600 Ω (BYPASS)
                                                           *以外 : 0 dB = 0.775 V
              0 dB/600 \Omega (MASTER & EQ ON)
                                                            仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
              (MASTER
                            : Max.)
              (EQ [LOW, HIGH]: センター)
```

この製品は、電気用品取締法に定める技術基準に適合しています。

ブロック&レベルダイアグラム





保護回路について

MS150は、次の3つの条件のとき、保護回路がはたらいて動作を停止します。

- 1. スピーカーユニットに過大なDC(直流)電圧がかかったとき
- 2. 放熱板が高温になったとき
- 3. HFに過大な入力があったとき(高音のみ出なくなる)

1と2の条件では、条件がクリアされると自動的に復帰します。

3の条件では保護素子が働いています。保護素子をリセットするために電源を1度切り、30秒以上たってから再び電源を入れると復帰できます。

サービスについて

■ 保証書

この商品には保証書がついています。販売店でお渡ししていますから、ご住所・お名前・お買上げ年月日・販売店名など所定事項の記入および記載内容をおたしかめのうえ、大切に保管してください。

保証書は当社がお客様に保証期間内の無償サービスをお約束 するもので、この商品の保証期間はお買上げ日より1年です。

保証期間内の転居や、ご贈答用に購入された場合などで、記載事項の変更が必要なときは、事前・事後を問わずお買上げ販売店かお客様ご相談窓口、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご連絡ください。継続してサービスできるように手配いたします。

■ 指害に対する責任

この商品(搭載プログラムを含む)の使用または使用不能により、お客様に生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、その他の特別損失や逸失利益)については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、如何なる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払になったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

■調整・故障の修理

「故障かな?」と思われる症状のときは、この説明書をもう一度よくお読みになり、電源・接続・操作などをおたしかめください。それでもなお改善されないときには、お買上げ販売店へご連絡ください。調整・修理いたします。

調整・修理にさいしては保証書をご用意ください。保証規定により、調整・修理サービスをいたします。また、故障した製品をお持ちいただくか、サービスにお伺いするのかも保証書に書かれています。

修理サービスは保証期間が過ぎた後も引き続きおこなわれ、そのための補修用性能部品が用意されています。性能部品とは製品の機能を維持するために不可欠な部品のことをいい、PA製品ではその最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

■ お客様ご相談窓口

ヤマハPA製品にかんするご質問・ご相談は下記のお客様ご相談窓口へ、アフターサービスについてのお問合わせはヤマハ電気音響製品サービス拠点へおよせください。

●お客様ご相談窓口:PA製品に対するお問合せ窓口

◆デジタルオーディオ製品

ヤマハ・デジタルオーディオ・インフォメーションセンター Tel: 03-5791-7678 Fax: 03-5488-5085

E-mail: painfo@post.yamaha.co.jp NIFTY-Serve: LDS00552

◆一般PA製品

音響システム事業部

北	海	道	営	業	所	8	011-512-6113	₹064-8543	札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内
仙		台	営	業	所	1	022-222-6214	〒980-0804	仙台市青葉区大町2-2-10 住友生命青葉通りビル
東		京	営	業	所		03-5488-5480	〒108-0074	東京都港区高輪2丁目-17-11
名	古	屋	営	業	所		052-232-5744	₹460-8588	名古屋市中区錦1-18-28
大		阪	営	業	所		06-647-8359	〒 556-0011	大阪市浪速区難波中1-13-17 なんば辻本ニッセイビル
九		州	営	業	所	1	092-412-5556	〒812-8508	福岡市博多区博多駅前2-11-4
営	営業				部		053-460-2455	∓ 430-8650	浜松市中沢町10-1

●ヤマハ電気音響製品サービス拠点:修理受付および修理品お預かり窓口

北海道サービスセンター	a 011-512-6108	〒 064-8543	札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内
仙 台サービスセンター	5 022-236-0249	₹984-0015	仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター 3F
首都圏サービスセンター	3 044-434-3100	₹211-0025	川崎市中原区木月1184
東 京サービスステーション	3 03-5488-6625	= 108-0074	東京都港区高輪2-17-11
(お持込み修理窓口)			
浜 松サービスセンター	5 053-465-6711	7 435-0048	浜松市上西町911 ヤマハ㈱宮竹工場内
名古屋サービスセンター	5 052-652-2230	= 454-0058	名古屋市中川区玉川町2-1-2 ヤマハ(株)名古屋流通センター 3F
大 阪サービスセンター	5 06-877-5262	₹565-0803	吹田市新芦屋下1-16 ヤマハ(株)千里丘センター内
四 国サービスステーション	a 087-822-3045	₹760-0029	高松市丸亀町8-7(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内
広 島サービスセンター	a 082-874-3787	〒731-0113	広島市安佐南区西原6-14-14
九 州サービスセンター	3 092-472-2134	₹812-8508	福岡市博多区博多駅前2-11-4
本社/カスタマーサービス部	5 053-465-1158	₹435-0048	浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内

※ 所在地・電話番号などは変更されることがあります。
※ 1998年3月1日現在

VR50720 R3 1 CR 8